


MONTAGE MONTAGE

Bilderrahmen Ola




Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Dank für Ihre Bestellung eines Ola-Bilderrahmens.
Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Bilder in den Rahmen einpassen.

Wenn Sie dazu noch Fragen haben, rufen Sie bitte eine unserer
Service-Nummern an: Wir beraten Sie gerne!

Viel Freude mit dem neuen Bilderrahmen wünscht Ihnen



Ihr Reinhard Kepplinger
Von der Grünen Erde




Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Österreich	07615/ 20 34 10
Deutschland	089/12 00 99 0
Schweiz	081/75 60 144




MONTAGE MONTAGE

Die Teile des Bilderrahmens




Rahmenformat 18 x 13 cm

- Ç Holzplatte
- Ç Glas
- Ç 3 Metallclips
- Ç 1 Schraube und DÁbel
- Ç Aufsteller mit 2 Nuten



Rahmenformate
18 x 15 cm, 27 x 21 cm

- Ç Holzplatte
- Ç Glas
- Ç 3 Metallclips
- Ç 1 Schraube und DÁbel
- Ç Aufsteller mit 1 Nut




Rahmenformate
76 x 56 cm*, 46 x 46 cm**
46 x 36 cm***, 35 x 26 cm***

- Ç Holzplatte
- Ç Glas
- Ç Metallclips
- Ç Schraube und DÁbel

- * 6 Metallclips, 2 Schrauben
- ** 5 Metallclips, 2 Schrauben
- *** 3 Metallclips, 1 Schraube




1. Den ersten Metallclip auf der RÁckseite der Holzplatte einklinken.
Hinweis: Beide Seiten des Bilderrahmens kÁnnen als Vorderseite verwendet werden.




2. Den Rahmen- und den Innenteil der Holzplatte auf einer Seite etwas auseinander spreizen und dann Bild und Glasplatte gemeinsam ein kleines StÁck weit in den entstehenden Schlitz der Holzplatte schieben.



MONTAGE MONTAGE



3. Nun den Rahmen- und den Innenteil auf der anderen Seite der Holzplatte etwas auseinander spreizen, Bild und Glas in den entstehenden Schlitz schieben. Bild und Glas so lange vorsichtig hin- und herrücken, bis sie mittig im Rahmen platziert sind.



4. Die beiden restlichen Clips auf der Rückseite einklinken und Glas, Bild und Holzplatte miteinander verbinden. Nun kann der Rahmen (mit Schraube u. DÁbel) an die Wand gehängt bzw. aufgestellt werden. Dazu den Bilderrahmen einfach in die Nut des Aufstellers stecken.



7/15
299

Päegehinweise

- Ç FÁr die Bilderrahmen ist keine besondere Päege erforderlich.
- Ç Glas und Rahmen gelegentlich abstauben bzw. mit feuchtem Tuch vorsichtig abwischen.

Sicherheitshinweise

- Ç Die Sicherheit unserer Produkte ò und damit Ihre Sicherheit ò liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
- Ç Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im t«glichen Umgang mit unseren M¼beln auf Sicherheit zu achten ò vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies fÁr hohe Kleider- u. BÁcherschr«nke, Regale, Modulsysteme, M¼bel mit groÉen Laden etc.
- Ç Unsere M¼bel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden k¼nnen. Wenn Sie dies nicht selbst machen m¼chten, k¼nnen Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafÁr, dass wir die M¼bel dann tats«chlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dÁrfen.



Ein mit natÁrlichem Päege¼l getrkter Lappen kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umst«nden selbst entzÁnden.
Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch grÁndlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollst«ndig trocknen.

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig

Sollte der Bilderrahmen durch einen Produktions- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeintr«chtigt sein, suchen wir kulant die beste L¼sung fÁr das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung, Gutschein Áber den aktuellen Wert des Produktes).

Rufen Sie uns in einem solchen Fall bitte an! **Tel. 0 76 15 / 20 34 10**

